



4. dubna 2013

Návod na obsluhu infraSauny s elektronickým ovládáním EOI-02

1. Osvětlení kabiny:

Zapnutí a vypnutí světla se provádí tlačítkem LICHT. Zapnutí krátkým stiskem, vypnutí delším podržením.

2. Zapnutí:

Zapnutí kabiny se provede stisknutím tlačítka „plus“. Na ovládacím panelu je zobrazována aktuální doba do konce saunovacího procesu. Ovládání je standardně přednastaveno na čas 60 minut a teplotu 40°C. Toto přednastavení lze změnit. Viz. čl. 5.

3. Vypnutí:

K vypnutí dochází automaticky uplynutím přednastaveného času. Před uplynutím přednastaveného času lze kabinu vypnout delším stisknutím tlačítka „minus“.

4. Změna nastavení času a teploty během provozu kabiny

Stisknutím tlačítka „mode“ a poté „plus“ nebo „minus“ je možno změnit přednastavenou dobu saunování i změnu teploty (po 1°C). Provádí se stisknutím tlačítka „mode“ (1krát – čas, 2krát teplota) a následným opakovaným stisknutím tlačítka „plus“ nebo „minus“.

5. Změna přednastavených hodnot

Provádí se při vypnuté kabině.

- nastavení času (od 5 do 60 minut).

Stisknout tlačítko „mode“. Hodnota přednastaveného času bliká, tlačítka „plus“ a „minus“ provést požadovanou změnu času (po 5 minutách). Po několika vteřinách nastavená hodnota zhasne a je uložena v paměti.

- nastavení teploty (od 20°C do 60°C). Stisknout dvakrát tlačítko „mode“. Hodnota přednastavené teploty bliká, tlačítka „plus“ a „minus“ provést požadovanou změnu teploty (po 1°C) Po několika vteřinách nastavená hodnota zhasne a je uložena v paměti.

6. Změna ukazatele čas x teplota

Provádí se při zapnuté kabině

-na ovládání se ukazuje čas zbývající do konce saunovacího či relaxačního procesu nebo aktuální teplota vzduchu v prostoru. Mezi těmito ukazateli je možno přepínat delším podržením tlačítka „plus“. Hodnota bez tečky nad šipkou označující stupně celsia ukazuje zbývající čas, hodnota s tečkou aktuální teplotu